

Konfiguracji kolektora Honeywell z aplikacją xmag



10.02.2023

Minimalna wersja aplikacji XMAG: 2.2.12, XMAG Optima: 1.2.15





1. Przejść do ustawień systemowych skanera: *Ustawienia* → *Honeywell Settings* → *Scanning* lub *Ustawienia* → *Scan Settings*.

Utworzyć profil o nazwie *xmag* lub jeśli nie ma takiej możliwości: wybrać profil DEFAULT.


Przejsć do ustawień profilu.



2. Przejsć do sekcji *Data Processing Settings* → *Data Intent*.
Włączyć opcję *Data Intent*, a w parametrze *Action* wpisać:
pl.com.b2bsoft.xmag.action.BARCODE_DATA



3. Przejść do sekcji Trigger Settings. Włączyć opcję *Enable Scan Trigger*.



4. W ustawieniach aplikacji xmag: *Ustawienia* → *Czytnik* → *Typ czytnika* wybrać *Honeywell*.

5. Przetestować działanie czytnika w aplikacji xmag w sekcji *Ustawienia* → *Czytnik* → *Test czytnika*.